

＜缶タイプ用ラバーヒーター取扱説明書＞

この度は当社の製品をご購入頂き誠に有難う御座います。

ラバーヒーターの御使用に際し、下記の注意事項を必ずご確認ください。

- * **本製品は電気用品安全法（PSEマーク）対応製品ではございません。**ヒーターをお取扱いの際には電気工事資格をお持ちの方が取付けをお願い致します。
- * **本製品に防水性はございません。**必ず水気の無い場所で御使用下さい。また高湿度の場所での御使用は避けて下さい。
- * **防爆仕様ではございません。**爆発性、引火性のある環境では絶対に使用をしないで下さい。
- * 本ヒーターはシリコンゴム製です。ヒーターに傷などが付いた場合には**漏電の恐れがあります**ので、取扱いには十分にご注意下さい。
- * 本製品をご使用の際には**必ずアースをご使用下さい。**
簡易型及びマグネット式タイプは温度調節器設置部分の裏側（加熱面側）にアースが取付けてありますので、シール類などの絶縁物がヒーターと缶体との間に挟まらぬように注意してヒーターを取付けて下さい。（シール類が高温になり焦げる可能性がありますので、剥がしてから御使用下さい。）
- * ヒーターをお取扱いの際には高温による火傷、金属部による切削事故等を防ぐ為に手袋などの保護具を装着して取扱いをして下さい。
- * 本製品（OT-9付除）には主電源をON/OFFするスイッチはございません。ヒーターを御使用にならない時、完全な電源の遮断は、電源コードを電源より外すか、スイッチを別に設けて下さい。
- * ヒーターに保温材を取付ける際にはヒーターの設定温度に十分ご注意をお願い致します。保温材を取付た場合、ヒーターの耐熱温度を超えてしまう場合があります。（ヒーターの劣化、断線、焼損の可能性が有ります。）
- * ヒーターは必ず加熱させる物に密着させて御使用下さい。密着が弱い場合にはヒーター効率が悪くなるだけでなく、ヒーターの異常な温度上昇の原因になります。（マグネットタイプは温度上昇に伴い磁力が弱くなる傾向があります。定期的に密着性の確認をして下さい。）
- * ヒーターの異常な温度上昇を防ぐ為に定期的に温度センサーがセンサー用ポケットに正常にセットされているかを御確認下さい。
- * 夜間など人気の無い場所での御使用時は、周囲に引火性がある物などが置かれていないか十分にご確認の上、御使用をお願い致します。
- * 温度調節器のケースを開けたり取外したりしないで下さい。**感電の恐れがあります。**